




MCY14-1B型轴向柱塞泵结构示意图


主要易损件





液压原理图





特性曲线



1.25、2.5MCY14-1B轴向柱塞泵主要安装尺寸





5MCY14-1B轴向柱塞泵主要安装尺寸





10、13、16MCY14-1B轴向柱塞泵主要安装尺寸

(图示为正转泵, 反转泵进出油口与正转泵相反)




25、32、40MCY14-1B轴向柱塞泵主要安装尺寸

(图示为正转泵, 反转泵进出油口与正转泵相反)




63、80、100MCY14-1B型轴向柱塞泵主要安装尺寸

(图示为正转泵，反转泵进出油口与正转泵相反)




108MCY14-1B型轴向柱塞泵主要安装尺寸

(图示为正转泵，反转泵进出油口与正转泵相反)




125MCY14-1B轴向柱塞泵主要安装尺寸





160MCY14-1B型轴向柱塞泵主要安装尺寸

(图示为正转泵, 反转泵进出油口与正转泵相反)



250、400MCY14-1B型轴向柱塞泵主要安装尺寸

(图示为正转泵，反转泵进出油口与正转泵相反)



进出口法兰

